БАСТИОН

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.423141.068 ЭТ

Благодарим Вас за выбор нашего датчика протечки.

Датчик протечки отличается надежностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации.

Датчик протечки (далее по тексту - датчик) предназначен для обнаружения протечки воды и передачи сигнала в систему управления водоснабжением.

Датчик обеспечивает:

- Обнаружение протечки воды контактным методом (при затекании воды под датчик)
- Передачу сигнала по проводной линии
- Подключение двух дополнительных датчиков для каскадного разветвления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Количество дополнительно подключаемых датчиков, шт		2*
2	Длина провода, м,		2+-0,1
3	Вид климатического исполнения в соответствии с ГОСТ 15150-69		УХЛ 4.2**
4	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	55x55x16
		с упаковкой	80x80x40
5	Масса, г, не более НЕТТО (БРУТТО)		30(40)

* полярность и разъем для подключения значения не имеют.

** Датчик предназначен для работы в помещении с температурой окружающей среды от +10 до +35°С, относительной влажностью воздуха до 80% при температуре + 25°С, отсутствием в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Датчик выполнен в пластиковом корпусе с зафиксированной в нем платой и выведенным проводом.

Порядок установки и подключения датчика

- Определить место возможной протечки (скопления) воды
- Установить датчик плоской поверхностью к полу
- Подключить датчик к системе управления водоснабжением (полярность значения не имеет)

Порядок подключения дополнительных датчиков

- Отсоединить плату от корпуса выкрутив винты крепления.
- Завести через боковое отвестие провод от дополнительного датчика
- Подсоединить выводы провода к свободной колодке (полярность значения не имеет)
- Заправить провод в пазы корпуса (аналогично установленному проводу)
- Установить плату в корпус зафиксировав винами.

изготовитель

БАСТИОН