ОС03 ОП066

Релейный модуль “NAVIgard 1221/4”

сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007г

инструкция по эксплуатации

1.Назначение.

Для управления различными устройствами с помощью выходов Out 1….Out 4 GSM-передатчиков NAVIgard и программируемых выходов (PGM) контрольных панелей.

3.Принцип работы.

При отсутствии напряжения на входе управления (+12v,IN) контакты на клеммах «NO-COM» - разомкнуты, на клеммах «NC-COM»-замкнуты. При появлении напряжения на входе управления включается реле, и переключает контакты на противоположные: клеммы «NO-COM»-становятся замкнуты, а клеммы «NC-COM»-разомкнуты.

Модуль крепится на несущей поверхности при помощи самоклеющихся стоек.

5.Комплект поставки

- Модуль согласования NAVIgard 1221...4шт
- Инструкция по эксплуатации……1шт
- Самоклеющаяся стойка……..…..4шт
- Пластиковая упаковка……1шт

2.Технические характеристики

№	Наименование	Значение
1	Управление, В	12…13
2	Потребляемый ток, мА	25
3	Контакты	NO, NC, C
4	Габаритные размеры,ДхШхВ, мм	30x100x18

4.Предельные эксплуатационные параметры

№	Наименование	Значение
1	Коммутируемый ток через клеммы COM-NO, COM-NC, А	6
2	Напряжение на клеммах COM-NO,COM-NC,В	250
3	Рабочая температура, ^{0}C	-25…55

6.Техническая поддержка

Тел./факс: (4012) 71-68-66 (доб.108)
(4012) 38-68-66
tech@navigard.ru. navigard.ru

ОС03 ОП066

Релейный модуль “NAVIgard 1221/4”

сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007г

инструкция по эксплуатации

1.Назначение.

Для управления различными устройствами с помощью выходов Out 1….Out 4 GSM-передатчиков NAVIgard и программируемых выходов (PGM) контрольных панелей.

3.Принцип работы.

При отсутствии напряжения на входе управления (+12v,IN) контакты на клеммах «NO-COM» - разомкнуты, на клеммах «NC-COM»-замкнуты. При появлении напряжения на входе управления включается реле, и переключает контакты на противоположные: клеммы «NO-COM»-становятся замкнуты, а клеммы «NC-COM»-разомкнуты.

Модуль крепится на несущей поверхности при помощи самоклеющихся стоек.

5.Комплект поставки

- Модуль согласования NAVIgard 1221...1шт
- Инструкция по эксплуатации……1шт
- Самоклеющаяся стойка……..…..4шт
- Пластиковая упаковка……1шт

2.Технические характеристики

№	Наименование	Значение
1	Управление, В	12…13
2	Потребляемый ток, мА	25
3	Контакты	NO, NC, C
4	Габаритные размеры,ДхШхВ, мм	30x100x18

4.Предельные эксплуатационные параметры

№	Наименование	Значение
1	Коммутируемый ток через клеммы COM-NO, COM-NC, А	6
2	Максимальное напряжение на клеммах COM-NO,COM-NC,В	250
3	Рабочая температура, ^{0}C	-25…55

6.Техническая поддержка

Тел./факс: (4012) 71-68-66 (доб.108)
(4012) 38-68-66
tech@navigard.ru navigard.ru